

LH-X9F2-產品操作說明

一、功能及記錄數量:

管理員和普通用戶的添加和刪除採用基於開鎖編號的管理法，對應編號下可以是指紋，也可以是密碼、卡片、指紋，刪除使用者可直接輸入使用者資訊進行刪除。

開門鑰匙類型	數量	編號範圍	備註
管理員	9	1~9	管理員可以是指紋、卡片或密碼
普通用戶	291	10~300	普通使用者可以是指紋(最多 100)、卡片、密碼或搖控

二、功能與操作

(初始密碼為“123456”可以開門。錄入管理員資訊後密碼“123456”將被自動刪除)

輸入管理指紋、管理密碼或管理卡片統稱 **驗證管理員**。

★ 開始驗證管理員→碰亮外部螢幕→按 *+ #



為確認鍵或進功能表功能鍵

* 為清除鍵/後退鍵，輸入密碼時短按清空輸入

1. 進入門鎖功能管理



初始狀態下，操作點亮觸控式螢幕後按*+#或直接按後面板Set設置鍵提示錄入管理員，**語音播報：添加管理員請輸入要添加的指紋,卡片或密碼。**添加成功後自動進入門鎖管理功能，**語音播報：編號 001 添加成功1 添加用戶2 刪除用戶3 門鎖設置4 添加管理員。**按”#”鍵可重複播報語音

錄入管理員後，可在點亮觸控式螢幕後，按“*+#”(或直接按後面板“Set”設置鍵)，進入管理員檢證狀態，操作後**語音播報：請驗證管理員，管理員驗證成功，**即可進行門鎖功能管理，**語音播報：管理員驗證成功1 添加用戶2 刪除用戶3 門鎖設置4 添加管理員。**按”#”鍵可重複播報語音

2. 管理員設置

管理員設置包括錄入管理員、刪除管理員，管理員資訊可錄入指紋，卡片，密碼，進入

門鎖功能管理後按照語音提示進行操作。

◆ 錄入管理員資訊

語音播報順序：

- 1: 語音播報：管理員驗證成功1 添加用戶2 刪除用戶3 門鎖設置4 添加管理員”選擇 4 添加管理員
- 2: 語音播報：請輸入要添加的指紋、卡片或密碼 輸入要錄入的管理員資訊, 並按照語音提示操作
- 3: 語音播報：忽略

注：錄入過程中，不能錄入已經錄入過的資訊，密碼位元數為 6 到 12 位

◆ 刪除管理員資訊

1)按編號刪除

語音播報順序：

- 1: 語音播報：管理員驗證成功1 添加用戶2 刪除用戶3 門鎖設置4 添加管理員”選擇 2 刪除用戶
- 2: 語音播報：請輸入要刪除的編號、指紋、卡片、密碼或遙控輸入要刪除的管理員資訊後, 按#確認刪除
- 3: 語音播報：刪除編號XXX,請確認 按“#”確認刪除指定管理員, 按“*”放棄
- 4: 語音播報：忽略

3. 普通用戶設置

普通用戶設置包括錄入普通使用者、刪除普通使用者資訊，普通使用者資訊可錄入指紋、卡片、密碼、遙控（選配），進入門鎖功能管理後按照語音提示操作。

◆ 錄入普通使用者資訊

語音播報順序：

- 1: 語音播報：管理員驗證成功1 添加用戶2 刪除用戶3 門鎖設置4 添加管理員”
- 2: 語音播報：請輸入要添加的指紋、卡片、密碼或遙控輸入要錄入的使用者資訊, 並按照語音提示操作
- 3: 語音播報：忽略

注：錄入過程中，不能錄入已經錄入過的資訊，密碼位元數為 6 到 12 位

◆ 刪除普通使用者資訊

1) 按編號

刪除語音播報順

序：

- 1: 語音播報：管理員驗證成功1 添加用戶2 刪除用戶3 門鎖設置4 添加管理員”選擇 2 刪除用戶
- 2: 語音播報：請輸入要刪除的編號、指紋、卡片、密碼或遙控輸入要刪除的用戶編號, 按“#”確認
- 3: 語音播報：刪除編號XXX,請確認按“#”確認刪除指定用戶, 按“*”放棄

4: 語音播報: 忽略

注: 刪除編號只有在該編號有效時可選刪除全部使用者語音播報順序:

- 1: 語音播報: 管理員驗證成功1 添加用戶2 刪除用戶3 門鎖設置4 添加管理員”
選擇 2 刪除用戶
- 2: 語音播報: 請輸入要刪除的編號、指紋、卡片、密碼或遙控輸入 000, 按“#”
確認
- 3: 語音播報: 刪除全部使用者, 請確認按“#”確認刪除全部使用者, 按“*”放棄
- 4: 語音播報: 忽略

4. 門鎖設置

功能選項包括功能設置、音量調節、語言設置、時間設置, 進入門鎖功能管理後按照語音提示操作

◆ 功能設置

語音播報順序:

- 1: 語音播報: 1 功能設置2 音量調節3 語言設置4 時間設置選擇 1 功能設置, 並按語音提示操作
 - 2: 語音播報: 1 開啟(或關閉)常開模式2 開啟(或關閉)雙重驗證3 開啟(或關閉)防撬報警4 開啟(或關閉)靜音模式
 - 3: 語音播報: 忽略
1. 每個功能設置為開啟或關閉兩種狀態, 若上次為關閉狀態, 本次語音提示開啟, 反之則提示關閉。
2. 常開模式打開後, 每次開鎖進入常開狀態, 按“#”上鎖。
- 3: 組合開鎖模式下任意兩組不同編號的非管理員開鎖資訊可組合開鎖。

◆ 音量調節

語音播報順序:

- 1: 語音播報: 1 功能設置2 音量調節3 語言設置4 時間設置選擇 2 語音調節, 並按語音提示操作
- 2: 語音播報: 1 音量減大2 音量增小
- 3: 語音播報: 忽略

◆ 語言設置

語音播報順序:

- 1: 語音播報: 1 功能設置2 音量調節3 語言設置4 時間設置選擇 3 語言設置, 並按語音提示操作
- 2: 語音播報: 1 中文 2 英文
- 3: 語音播報: 忽略

◆ 時間設置

語音播報順序:

- 1: 語音播報: 1 功能設置2 音量調節3 語言設置4 時間設置選擇時間設置, 並按語音

提示操作

2: 語音播報: 忽略

3: 語音播報: 忽略

5. 恢復出廠設置

長按後面板RESET刪除鍵 5 秒，系統即進入恢復出廠設置狀態，所有開鎖資訊和記錄都將清空，密碼將恢復為 123456（用於開鎖管理員驗證）。

三、供電系統:

請使用三號鹼性電池四顆(建議使用PANASONIC鹼性電池)

★劣質及不正確電池使用，經檢測將無法保固



溫馨提醒:

一: 沒電時請參照以下方式:

1. MICROUSB 插孔(位於外面板最底部)之行動電源緊急供電，啟動供電後輸入密碼或感應解鎖。

2. 插入鑰匙右轉解鎖，建議可將一把鑰匙置放於戶外隱秘處。

二: 建議使用 3 號鹼性電池，請勿使用一般碳鋅電池，若使用一般碳鋅電池在供電使用時間上會有所落差，建議使用PANASONIC 鹼性電池。

三: 電子鎖於低電量時會提出低電量語音警示，請及早更換電池避免沒電的情形發生，正常電子鎖發出低電量警示時表示電量已低於 5%，可供開啟的次數約剩餘10 次。

四: 無法自行理解進行操作，請洽詢原安裝技師，或付出勤費用請人員到現場教學(官網→經銷商據點)